

# Spot

## Black Diamond

PERFORMANCE LIGHTWARE

THREE YEAR Black Diamond WARRANTY  
GARANTIE Black Diamond TROIS ANS

U.S.A.: Black Diamond Equipment, Ltd.  
2084 East 3900 South, Salt Lake City, UT 84124  
801.278.5533 E-mail: mountain@bdel.com

Europe: Black Diamond Equipment AG  
Christoph Merian Ring 7, 4153 Reinach, Switzerland  
+41/61 715 95 95 E-mail: climb@blackdiamond.ch


www.PerformanceLightware.com  
www.BlackDiamondEquipment.com

MM5923\_A MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

## ENGLISH

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### SPOT HEADLAMP



- ◆ One-watt HyperBright LED.
- ◆ Three SuperBright LEDs.
- ◆ Three-year guarantee.

**Weight:** 85 grams (3.0 ounces) with batteries  
50 grams (1.8 ounces) without batteries

**Battery Life:** To optimize battery life, use the headlamp at the lowest light-output setting required for your activity. Your battery life will vary depending upon these factors:

- ◆ Brand and freshness of batteries.
- ◆ "Recovery time" or time when lamp has not been on.
- ◆ Temperature.

**Functional Burn Time measures Usable Light.** Black Diamond defines usable light as enough light to tie a knot and set up a rappel or to see your feet when climbing.

**IMPORTANT:** Follow all instructions carefully. Any modifications of this product will void the warranty. Misuse of the headlamp may cause the user harm.

#### INSTALLING THE BATTERIES

The lamp bracket (C) has a small feature which will aid in opening the battery door. Rotate the lamp bracket past 90 degrees and the raised "bump" on the edge of the bracket will push the battery door tab open. See figure 1.

- ◆ Use AAA alkaline batteries.

◆ Do not mix old and new batteries or batteries of different types.




Figure 1

BATTERY POWER ALIMENTATION	BULB TYPE TYPE D'AMPOULE	DISTANCE W/ FRESH BATTERIES PORTÉE AVEC DES PILES NEUVES	FUNCTIONAL BURN TIME® AUTONOMIE*	WEIGHT W/ WITHOUT BATTERIES POIDS AVEC / SANS PILES															
<p>3 AAA/LR03 (included) (fourie)</p>	<p>1-WATT LED</p>	<p>20/28/40 m</p> <p>strobe mode clignotant</p>	<table border="1"> <tr> <th>MIN</th> <th>MID</th> <th>MAX</th> </tr> <tr> <td>120 H.</td> <td>60 H.</td> <td>20 H.</td> </tr> <tr> <td>50 H.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>150 H.</td> <td>120 H.</td> <td>65 H.</td> </tr> <tr> <td>300 H.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	MIN	MID	MAX	120 H.	60 H.	20 H.	50 H.			150 H.	120 H.	65 H.	300 H.			<p>85 3.0 50 1.8</p>
MIN	MID	MAX																	
120 H.	60 H.	20 H.																	
50 H.																			
150 H.	120 H.	65 H.																	
300 H.																			
<p>3 SUPERBRIGHT LEDS</p>	<p>1-WATT LED</p>	<p>10/12/15 m</p> <p>strobe mode clignotant</p>																	

\*Functional Burn Time measures Usable Light. Black Diamond defines usable light as enough light to tie a knot and set up a rappel or to see your feet when climbing.

\*L'autonomie effective d'une lampe frontale se mesure par la quantité de lumière "exploitable" qu'elle produit. Black Diamond définit par "lumière exploitable" une lumière suffisante pour confectionner un noeud, installer un rappel ou voir ses pieds lorsque l'on grimpe.

- ◆ Dispose of the used batteries properly.
- ◆ Remove the batteries during storage and transport.

#### USE

The Spot has eight light-output settings—three brightness settings and strobe illumination in either SuperBright LED or one-watt HyperBright LED mode.

To turn on the Spot, depress and release (click) the switch (A), located on the top of the housing. Either the three SuperBright LEDs or the one-watt HyperBright LED will activate at the brightest setting. Two full depressions will access other mode: To access the brightness settings in either mode, depress the brightness switch halfway in sequence.

- ◆ Half depression = Middle setting
  - ◆ Half depression = Economy setting
  - ◆ Half depression = Strobe
- Half depression = Return to brightest setting  
A full depression and release of the switch will turn the headlamp off at any time.

#### ATTACHING AND ADJUSTING THE ELASTIC HEAD STRAP

The Spot can also be attached to webbing on packs, harnesses and waistbelts by following the same procedure (see figures 3, 4 & 5). When the elastic headstrap is properly installed, the elastic will be in direct



Figure 3




Figure 4




Figure 5

contact with your forehead. To loosen or tighten the head strap, slide the plastic adjuster (B) forward or backward.

#### ADJUSTING THE ANGLE OF THE BEAM

To adjust the angle of the beam, simply pivot the headlamp housing up or down to the desired angle.

#### TROUBLESHOOTING If the Spot does not work:

- ◆ Check that the batteries are oriented correctly and touching the contacts.
- ◆ Replace the batteries.
- ◆ Check the contacts and connections for corrosion and clean if necessary.
- ◆ Work the switch several times.

No luck? Contact your local Black Diamond Dealer or the Black Diamond Warranty Department at the phone number provided.

#### CONDITIONS OF USE

The Spot is waterproof rated to IPX4. It will continue to function when subjected to water spray at any angle. This does not include salt spray or high-alkaline fluids. It is normal for water to enter the battery housing—the headlamp will still function under these circumstances, however, battery life will be diminished. See CARE AND CLEANING for instructions on how to dry your headlamp.

- ◆ Do not use the Spot at, or expose it to, temperatures above 140° F (60° C).
- ◆ At very cold temperatures battery power and life will be diminished.
- ◆ To avoid scratching the lens, do not place the headlamp lens down on a surface.

**CARE AND CLEANING**  
Ensure that your headlamp is clean and dry before and after each use and before storage. **DO NOT STORE A WET HEADLAMP.** To dry it, turn your headlamp off and open the battery door. Allow the housing to air dry thoroughly before closing it.

- ◆ Do not artificially heat your headlamp to dry it.
- ◆ If your headlamp has been exposed to salt water it must be rinsed with fresh water, then dried and assembled to prevent corrosion.
- ◆ Use a mild soap and freshwater rinse to clean the elastic strap.
- ◆ Do not clean in washing machine, dishwasher or with a high-pressure hose.
- ◆ Do not scrub with abrasive substances or surfaces.
- ◆ If the battery contacts are corroded, remove the corrosion by sanding lightly with a fine-grain emery cloth.

**SPARE PARTS**  
There are no user replaceable parts for this headlamp other than the batteries.

The Black Diamond Spot meets the requirements of the EMC (electromagnetic compatibility) Directive 89/336/EEC.

#### WARNINGS

- ◆ A responsible adult must supervise use by children under the age of 12.
- ◆ To reduce the risk of strangulation, do not place the headlamp straps around your neck.
- ◆ Always inspect your headlamp for proper operation prior to using and, for critical situations, carry a second light and sufficient spare batteries.
- ◆ Do not stare directly into the beam or shine it directly into others' eyes. Intense light can damage your eyes or the eyes of those around you.

Black Diamond Equipment is not responsible for the consequences, whether direct, indirect, or

accidental, or for any other type of damage arising or resulting from the use of its products. You are responsible for your actions and activities and for any consequences that may result from them.

#### LIMITED WARRANTY

We warrant for three years from purchase date and only to the original retail buyer (Buyer) that our products (Products) are free from defects in material and workmanship. If Buyer discovers a covered defect, Buyer should deliver the Product to us at the address provided. We will replace such Product free of charge. That is the extent of our liability under this Warranty and, upon the expiration of the applicable warranty period, all such liability shall terminate.

#### Warranty Exclusions

We do not warrant Products against normal wear and tear, unauthorized modifications or alterations, improper use, improper maintenance, accident, misuse, negligence, damage, or if the Product is used for a purpose for which it was not designed. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. Except as expressly stated in this Warranty, we shall not be liable for direct, indirect, incidental, or other types of damages arising out of, or resulting from the use of the Product. This Warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose (some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above exclusions may not apply to you).

This product is protected by one or more of the following patents: US6249089B1, US6621225B2, US6650066B2, EP1200181B1, EP2061688B1

## FRANÇAIS

### NOTICE D'UTILISATION LAMPE FRONTALE SPOT

- ◆ LED HyperBright 1 watt.
- ◆ Trois LEDs SuperBright.
- ◆ Garantie Trois ans.

**Poids :** 50 grammes / 85 grammes avec les piles  
Durée de vie des piles : Pour optimiser la durée de vie des piles, il est recommandé d'utiliser la frontale au réglage d'intensité le plus faible nécessaire à votre activité. La durée de vie des piles varie en fonction des facteurs suivants :

- ◆ la marque et l'état de fraîcheur des piles,
- ◆ le "temps de récupération", c'est-à-dire le temps durant lequel la lampe reste éteinte,
- ◆ la température.

**L'autonomie effective d'une lampe frontale se mesure par la quantité de lumière "exploitable" qu'elle produit.** Black Diamond entend par "lumière exploitable" un éclairage suffisant pour confectionner un noeud, installer un rappel ou voir ses pieds lorsque l'on grimpe.

**IMPORTANT :** Suivez attentivement cette notice. Une quelconque modification du présent produit entraîne l'annulation de la garantie. Un usage incorrect de la lampe frontale peut s'avérer nocif pour l'utilisateur.

#### POUR INSERER LES PILES

Le support de la lampe (C) est muni d'un ergot qui facilite l'ouverture du boîtier des piles. Faire pivoter le support de la lampe à 90 degrés : l'ergot situé sur la tranche du support permet de pousser et d'ouvrir le couvercle du boîtier. Voir Figure 1.

- ◆ Utiliser des piles alcalines AAA.
- ◆ Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées ou différents types de piles.
- ◆ Jeter les piles usagées dans un conteneur approprié.
- ◆ Oter les piles pendant les périodes de stockage et de transport.

#### UTILISATION

La frontale Spot offre huit possibilités de réglage de l'intensité lumineuse : trois niveaux d'intensité et un mode clignotant au choix, soit en mode

LED SuperBright soit en mode LED HyperBright 1 watt.

Pour allumer la frontale Spot, appuyer puis relâcher (cliquer) l'interrupteur (A) situé sur le dessus du boîtier. Ceci active automatiquement à leur plus fort niveau d'intensité soit les trois LEDs SuperBright soit la LED HyperBright 1 watt.

Deux pressions marquées successives permettent d'accéder à l'un ou l'autre mode. Pour accéder ensuite aux différents niveaux d'intensité lumineuse, cliquer à mi-course sur l'interrupteur selon la séquence suivante :

- ◆ Pression à mi-course = intensité moyenne
- ◆ Pression à mi-course = intensité économique
- ◆ Pression à mi-course = mode clignotant
- ◆ Pression à mi-course = retour au plus fort niveau d'intensité

Une pression marquée suivie d'un relâchement de l'interrupteur permet d'éteindre la frontale à tout moment.

#### POUR ATTACHER ET REGLER LE BANDEAU ELASTIQUE

La frontale Spot peut également s'attacher aux frontales des sacs à dos, harnais et ceintures en suivant la même procédure (voir schémas 3, 4 & 5). Si le bandeau élastique est correctement mis en place, l'élastique est en contact direct avec le front. Pour desserrer ou resserrer le tour de tête, faire glisser la boucle plastique (B) vers l'avant ou vers l'arrière.

#### POUR REGLER L'ANGLE DU FAISCEAU LUMINEUX

Pour régler l'angle du faisceau lumineux, il suffit d'orienter le bloc optique de la lampe vers le haut ou vers le bas afin d'obtenir l'angle souhaité.

#### EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT Si votre Spot ne fonctionne pas :

- ◆ Vérifier si les piles sont correctement insérées et si elles touchent les contacts.
- ◆ Changer les piles.
- ◆ Repérer toute trace de corrosion sur les contacts et les connexions et nettoyer si besoin.
- ◆ Tester l'interrupteur à plusieurs reprises.
- ◆ Rien n'y fait ? Alors contactez votre revendeur Black Diamond le plus proche ou le service de garantie Black Diamond au numéro indiqué.

#### CONDITIONS D'UTILISATION

La lampe frontale Spot a été testée conformément à la norme d'étanchéité IPX4. Elle continue de fonctionner même après avoir subi des projections d'eau, quel qu'en soit l'angle, à l'exclusion toutefois des projections de sel ou de liquides à fort taux d'alcalinité. Il est normal que l'eau pénètre dans le boîtier des piles. Bien que cela n'affecte pas le fonctionnement de votre frontale, la durée de vie des piles s'en trouve diminuée. Pour les instructions concernant le séchage de votre frontale, voir ENTRETIEN ET NETTOYAGE.

- ◆ Ne pas utiliser ni exposer la frontale Spot à des températures supérieures à 60° C.
- ◆ La durée de vie et les performances des piles diminuent lorsqu'elles sont soumises à des températures très basses.
- ◆ Pour éviter d'endommager de manière irréversible la lentille de votre frontale, ne pas placer celle-ci à plat contre une surface.

#### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Assurez-vous que votre frontale est propre et sèche avant et après chaque période d'utilisation et de stockage. **NE STOCKEZ PAS UNE FRONTALE ENCORE HUMIDE.** Pour sécher votre frontale, éteignez-la puis ouvrez le couvercle des piles. Laissez sécher complètement le boîtier à l'air libre puis refermez.

- ◆ Ne pas utiliser de chaleur artificielle pour sécher votre frontale.
- ◆ Si votre frontale a été exposée à l'eau de mer, rincez-la à l'eau claire puis séchez-la soigneusement comme indiqué afin d'éviter l'apparition de corrosion.
- ◆ Pour nettoyer le bandeau élastique, utiliser un savon doux puis rincer à l'eau claire.
- ◆ Ne pas laver votre frontale au moyen d'un lave-

- ◆ linge, d'un lave-vaisselle ni d'un jet haute pression.
- ◆ Ne pas frotter votre frontale avec des substances ou des surfaces abrasives.
- ◆ Si les contacts des piles sont corrodés, poncer légèrement ceux-ci à l'aide d'un morceau de toile émeri à grain fin.

#### PIECES DE RECHANGE

A l'exception des piles, les différentes pièces qui composent cette frontale ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

La lampe frontale Spot de Black Diamond répond aux exigences de la Directive CEM (compatibilité électromagnétique) 89/336/CEE.

#### MISES EN GARDE

- ◆ Toute utilisation du présent produit par des enfants de moins de 12 ans doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- ◆ Pour réduire les risques d'étranglement, ne pas placer les bandes élastiques de la frontale autour de votre cou.
- ◆ Toujours inspecter votre frontale avant utilisation pour vérifier son bon fonctionnement et penser à transporter une seconde lampe ainsi qu'un nombre suffisant de piles afin de pouvoir faire face aux situations les plus critiques.
- ◆ Ne pas fixer directement le faisceau lumineux ni le braquer directement dans les yeux d'autres personnes. L'intensité lumineuse peut abîmer vos yeux ou les yeux des personnes qui vous entourent.

Black Diamond Equipment décline toute responsabilité quant aux conséquences directes, indirectes ou accidentelles, ou quant à tout autre type de dommage découlant ou résultant de l'utilisation de ses produits. Vous êtes responsable de vos actes et de vos activités ainsi que de toutes conséquences pouvant en résulter.

#### LIMITES DE GARANTIE

Nous garantissons pour une durée de trois ans à partir de la date d'achat et seulement à l'acheteur d'origine (Acheteur) que nos produits (Produits) sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Dans le cas où l'acheteur découvrirait un vice caché, l'acheteur devra nous renvoyer le produit à l'adresse indiquée ci-dessous. Ce produit sera échangé gratuitement. L'étendue de notre responsabilité se limite à la présente Garantie et prend fin au terme de la période de garantie applicable.

#### Exclusions de garantie

Sont exclus de cette Garantie l'usure normale du Produit, les modifications ou les transformations non autorisées, l'utilisation incorrecte, l'entretien inadéquat, les accidents, l'emploi abusif, la négligence, les dommages, ou l'utilisation du Produit à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu. La présente Garantie vous confère des droits spécifiques et ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale prévue par le Code Civil. A l'exception des clauses expressément décrites dans la présente Garantie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages directs, indirects, accessoires, ou autres types de dommages provenant ou résultant de l'utilisation du Produit. La présente Garantie exclut toute autre garantie, explicite ou implicite, notamment, mais non limitativement, toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier (certains Etats/juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs ni la restriction de garantie implicite. Par conséquent, les exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner).

Le présent produit est protégé par les brevets suivants : US6249089B1, US6621225B2, US6650066B2, EP1200181B1, EP2061688B1

## DEUTSCH

### GEBRAUCHSANLEITUNG

#### SPOT STIRNLAMPE

- ◆ 1 Watt-HyperBright-LED.
  - ◆ Drei SuperBright-LEDs.
  - ◆ Drei Jahre Garantie.
- Gewicht:** 50 g/85 g mit Batterien.

**Batterielebensdauer:** Um die Batterielebensdauer zu optimieren, verwenden Sie die Stirnlampe mit der geringsten Leistungsstufe, die für die jeweilige Aktivität erforderlich ist. Die Batterielebensdauer hängt von drei Faktoren ab:

- ◆ Hersteller und Alter der Batterien.
- ◆ „Erholungszeit“ bzw. die Zeit, während der die Lampe in Betrieb war.
- ◆ Temperatur.

**Die Brenndauer wird bei nutzbarem Licht gemessen.** Black Diamond definiert „nutzbares Licht“ als ausreichende Leuchtstärke, um sich ins Seil einzubinden und abzuselen oder beim Klettern die Füße zu sehen.

**WICHTIG:** Halten Sie sich genau an die folgenden Anweisungen. Jegliche Modifikationen an diesem Produkt setzen die Garantie ausser Kraft. Ein Missbrauch der Stirnlampe kann zu einer Beschädigung der Lampe oder zu Verletzungen führen.

#### Einlegen der Batterien

Die Lampenklammer (C) besitzt eine kleine Erhöhung, die das Öffnen des Batteriefachs erleichtert. Kippen Sie die Lampenklammer um etwas mehr als 90° und die Erhöhung am Rande der Klammer lässt den Batteriefachverschluss aufspringen. Siehe Abbildung 1.

- ◆ Verwenden Sie AAA-Alkalibatterien.
- ◆ Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Hersteller.
- ◆ Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien nicht mit dem Restmüll.
- ◆ Entfernen Sie die Batterien während der Lagerung und des Transports.

#### Gebrauch

Die Spot besitzt insgesamt acht Leistungsstufen – drei Helligkeitseinstellungen und einen Blinkmodus für den jeweiligen Betrieb mit den SuperBright-LEDs oder der 1 Watt-HyperBright-LED.

Um die Spot einzuschalten, drücken Sie („Klick“) den Schalter oben am Gehäuse (A) und lassen Sie ihn wieder los. Entweder die SuperBright-LEDs oder die 1 Watt-HyperBright-LED wird mit der hellsten Einstellung aktiviert.

Drücken Sie den Schalter zwei Mal vollständig durch, um in den anderen Modus zu wechseln. Drücken Sie den Schalter nur zur Hälfte durch, um im jeweiligen Modus durch die verschiedenen Helligkeitseinstellungen zu schalten.

- ◆ Halb durchdrücken = Mittlere Einstellung
- ◆ Halb durchdrücken = Economy-Einstellung
- ◆ Halb durchdrücken = Blinkmodus
- ◆ Halb durchdrücken = Zurück zur hellsten Einstellung

Wenn Sie den Schalter vollständig durchdrücken und wieder loslassen, wird die Stirnlampe aus jedem Modus abgeschaltet.

#### Anbringen und Einstellen des elastischen Stirnbands

Die Spot kann auch am Gurtband von Rucksäcken, Klettergürten und an Gürteln befestigt werden, indem Sie diese Schritte befolgen (siehe Abbildungen 3, 4 & 5). Wenn das elastische Stirnband richtig an der Lampe befestigt wurde, liegt es direkt an Ihrer Stirn auf. Um das Stirnband zu lockern oder zu straffen, schieben Sie die Justierschalle aus Kunststoff (B) nach vorne oder nach hinten.

#### Einstellen des Lichtkegelwinkels

Um den Winkel des Lichtkegels einzustellen, kippen Sie das Stirnlampengehäuse nach oben oder unten, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.

#### FEHLERBEHUNG Wenn die Spot nicht funktioniert:

- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind und die Kontakte berühren.
- ◆ Tauschen Sie die Batterien aus.
- ◆ Überprüfen Sie die Kontakte auf Korrosion und säubern Sie sie gegebenenfalls.
- ◆ Betätigen Sie mehrmals den Schalter. Immer noch kein Click? Wenden Sie sich unter der angegebenen Telefonnummer an Ihren Black Diamond-Händler vor Ort oder an das Black

Diamond Warranty Department.

#### EINSATZBEDINGUNGEN

Die Spot ist wasserfest gemäss IPX4. Wird die Lampe in einem beliebigen Winkel Sprühwasser ausgesetzt, funktioniert sie weiterhin problemlos. Dies trifft nicht auf Salzwasser oder stark alkalihaltige Flüssigkeiten zu. Das Eindringen von Wasser in das Lampen- und Batteriegehäuse ist grundsätzlich normal. Die Lebensdauer der Batterie wird hierdurch etwas herabgesetzt, die Stirnlampe funktioniert jedoch weiterhin problemlos. Anleitungen zum Trocknen Ihrer Stirnlampe finden Sie unter **PFLEGE UND REINIGUNG**.

- ◆ Verwenden Sie die Spot nicht bei Temperaturen über 60° C und setzen Sie sie solchen Temperaturen nicht aus.
- ◆ Bei sehr kalten Temperaturen wird die Batterieleistung und ihre Lebensdauer herabgesetzt.
- ◆ Legen Sie die Stirnlampe nicht mit der Linse nach unten, da ihre Oberfläche Kratzer erhalten könnte.

#### Pflege und Reinigung

Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass die Stirnlampe sauber und trocken ist. **BEWAHREN SIE EINE STIRNLAMPE NICHT IM FEUCHTEN ZUSTAND AUF.** Schalten Sie die Stirnlampe aus und öffnen Sie das Batteriegehäuse. Lassen Sie das Gehäuse vollständig trocknen, bevor Sie es wieder schließen.

- ◆ Erhitzen Sie die Stirnlampe nicht künstlich, um sie zu trocknen.
- ◆ Wenn Ihre Stirnlampe mit Salzwasser in Kontakt gekommen ist, waschen Sie sie mit frischem Wasser ab und setzen Sie sie wieder zusammen, um Korrosion zu verhindern.
- ◆ Verwenden Sie eine milde Seife und frisches Wasser, um das Stirnband zu säubern.
- ◆ Waschen Sie die Stirnlampe weder in einer Waschmaschine, noch in einem Geschirrspüler oder mit einem Hochdruckschlauch.
- ◆ Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel.
- ◆ Im Falle von korrodierten Kontakten reinigen Sie diese mit einem feinkörnigen Schmirgelpapier.

Bei dieser Stirnlampe können nur die Batterien vom Benutzer ersetzt werden. Die Black Diamond Spot erfüllt die elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderung en der 89/336/EEC-Richtlinie.

#### ERSATZTEILE

Die Black Diamond Spot erfüllt die elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderung en der 89/336/EEC-Richtlinie.

#### WARNHINWEISE

- ◆ Eine berechtigte volljährige Person muss die Verwendung der Stirnlampe durch Kinder unter 12 Jahren beaufsichtigen.
- ◆ Tragen Sie die Stirnlampe nicht am Hals, um der Erstickengefahr vorzubeugen.
- ◆ Überprüfen Sie stets vor dem Gebrauch, ob die Stirnlampe richtig funktioniert, und tragen Sie für Notfälle immer eine Ersatzbinne und ausreichend Ersatzbatterien mit sich.
- ◆ Sehen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl hinein und richten Sie ihn nicht direkt auf die Augen einer anderen Person. Helles Licht kann Ihren Augen und den Augen anderer Schäden zufügen.

Black Diamond Equipment übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden und Folgeschäden, die aus oder aufgrund der Verwendung seiner Produkte entstehen. Sie sind für ihre Unternehmungen und Entscheidungen sowie für sämtliche daraus resultierenden Konsequenzen selbst verantwortlich.

#### BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewährleisten dem ursprünglichen Käufer, der das Produkt aus dem Einzelhandel erworben hat (Käufer) für drei Jahre ab Kaufdatum, dass unsere Produkte (Produkte) frei von Defekten an Material und Ausführungsqualität sind. Entdeckt der Käufer einen Defekt, sollte der Käufer das Produkt unverzüglich an eine der angegebenen Adressen schicken und keinesfalls weiterverwenden. Ein solches Produkt wird kostenfrei ersetzt. Dies ist der gemäss dieser Garantie